

# Montage des mats pleine voie

Les pièces -1- & -2- sont en forme de "U"  
 Si nécessaire, repérer les trous par l'intérieur à Ø 4/10

Sur la pièce -2-, placer dans les fentes les 2 pièces identiques -3-  
 Venir couvrir ensuite, par la pièce -1-  
 Souder en extérieur à l'endroit des pattes

Repérer les trous Ø 4/10

Souder ici

Poncer ici

La soudure doit être suffisante pour couvrir la patte et boucher la fente  
 Poncer la soudure de façon à retomber sur le métal  
 Aucune trace de soudure ne doit être visible.

**Les pièces comprennent 2 Montages identiques**

PAGE 1

**Jippennati**  
 14 chemin des Pierris  
 77400 St Thibaut des Vignes  
 tel : 01-60-07-28-60 fax : 01-60-07-28-60

**NOTICE DE MONTAGE 7001-2**

**NOTICE DE MONTAGE**

Livré en sachet de 2 pièces identiques poteau en tension Réf 8001

Livré en sachet de 2 pièces identiques poteau en compression Réf 8002

Notice de montage au format A 4

Formation et pré-montage des équerres

Ces ensemble seront glissés en place sur le poteau jusqu'à leur emplacement

Centre les 4 ensembles sans dégrapper les pièces  
 L'ensemble -A- sera placé en haut du poteau  
 Le -D- sera placé le plus en bas

La pièce -7A- va en dessous de -7B-  
 Souder les 2 pièces -6-  
 Souder de chaque côté de -8- les pièces -9-  
 Mettre en place -7-  
 Tenir en place par un fil quelconque, mais ne pas souder

Montage de la partie tendeur

PAGE 2

x4 3

x2 2

x2 1

x1 4

x2 8

x1 ensemble 6

x4 9

4 7A

2 7B

x2 13

x2 12

x2 5

x4 10

ou tension ou compression

PAGE 3

Le tube sera mis en place et soudé sans rien dégrapper. Mettre alors les tiges en place et les souder couvrant l'encastrement.

**ORDRE A RESPECTER**

-1- Mettre en place -4-  
 -2- Mettre en place la console  
 -3- Mettre en place -3- inversée  
 -4- Mettre en place -2-  
 -5- Mettre en place le bras  
 -6- Mettre en place -1- inversée

PAGE 5

Les pièces -10- sont livrées cintrées. Souder les entretoises en place sur les 2 pièces

Souder par l'intérieur (ou coller)

Trou de repérage

**ATTENTION !!! ce montage se fera plus tard (page 5)**

Cette tige permet de déterminer le positionnement de ce montage -10- -11-

Tige de Ø 4/10

Mettre en place dans la fente

souder par derrière

Après soudure retirer la tige...

PAGE 4

Remplir de soudure dans les angles et poncer l'encastrement.

Cintrer complètement la pièce

La vis n'est pas fournie

Permet de mettre en place la vis que vous désirez, par rapport à l'épaisseur du support de bois

Mettre en place et placer l'écrou par le dessous

PAGE 7

Mettre en place le montage -5- -6-

Mettre en place -7A- et souder par le dessous

PAGE 6

Il faut couper l'écrou -16- afin de le mettre en place.  
 Rentrer une tige de Ø 10 dans le trou.  
 Le rincer entre ses doigts pour le tenir en place.  
 A l'aide d'une scie à bois, tenir en guidage la lame et scier jusqu'à tomber sur la tige de Ø 10.  
 L'écrou est donc fendu.  
 Le mettre en place par soudure

PAGE 8

PAGE 8